

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

**PENGGANTIAN FILTER INLINE, PENGAMBILAN HASIL DATA
& LOGFILE PADA TRANSPORT X KE LAPTOP / KOMPUTER,
DAN SETTING DATE AND TIME**


ISSUED BY PT GUNA ELEKTRO

PREPARED BY	PERSONNEL NAME	DATE
GAE	Amrapel Manurung Lambok Sianipar	2016

TUJUAN Prosedur ini ditujukan untuk menjelaskan langkah-langkah Penggantian Filter Inline, Pengambilan Hasil Data & Logfile pada Transport X ke Laptop / Komputer, dan Setting Date and Time.

I. Prosedur

No	Penjelasan
1	Penggantian Filter InLine
1.1	Filter pada Bottle Assembly dapat diganti setelah muncul pesan pada tampilan Transport X.  Gbr 1. Bottle Assembly
1.2	Lepaskan filter tersebut dengan cara memutar pada kedua sisi inline.



Gbr 2. Replace Filter

1.3 Setelah filter diganti, kencangkan filter dengan kedua sisi inline.




Gbr 3. Bottle Assembly


Catatan : Untuk setiap penggantian Filter, dilakukan dengan mengganti kedua Filter (Filter inlet dan Filter outlet)

2	<u>PROSEDUR PENGAMBILAN HASIL DATA & LOGFILE PADA TRANSPORT X KE LAPTOP / KOMPUTER.</u>
	I. Langkah Pendahuluan Dapat mengerti dalam pengambilan Data & Logfile pada Transport X. II. Prosedur. <u>II.1 Menginstal Driver Transport X pada Windows 7.</u> 1. Pastikan Laptop / Komputer yang digunakan sudah diinstal Mobile Device Center. Mobile Device Center dapat didownload di http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaying=en&id=14  2. Pastikan alat Transport X dalam keadaan menyala (Power On). 


3. Sambungkan Transport X dengan Laptop / Komputer menggunakan kabel USB yang tersedia.




4. Lalu akan muncul “**found new hardware**” pada display Laptop / Komputer.
5. Pilih opsi untuk lokasi dan install software (**Hardware and sound**) .




6. Pada “devices and printers”, pilih “device manager”.



7. Pada “Other devices” pilih “Kelman Transport X”.




8. Klik kanan pada **“Kelman Transport X”** dan pilih **“Update driver software”**.




9. Pada layar **“windows permission request”**, klik continue.


10. Pilih **“browse my computer for driver software”**.



11. Pilih “Let me pick from a list of device drivers on my computer”.



12. Pilih mobile devices dan klik **Next** untuk melanjutkan.




13. Bersihkan checkbox yang berisi “Show compatible hardware”.

14. Dalam kolom “**manufacturer**”, pilih “**Microsoft**”.

15. Dalam kolom “**model**”, pilih “**Microsoft USB Sync**”.

16. Klik **Next** untuk melanjutkan.




17. Pilih “**connect without setting up your device**”.


18. Dalam tampilan update driver warning, klik **Yes**.




19. Layar **“Installing driver software progress”** akan muncul.



20. **“Windows has successful updated your driver software”** akan muncul.




21. Pada koneksi yang telah tersambung akan muncul **“green checkbox”** dan tertulis **“connected”**.



Dengan Tampilan pemberitahuan seperti di atas, berarti instal software telah selesai.

II. 2 Pengambilan Hasil Data pengukuran pada Transport X ke Laptop / Komputer.


1. Pastikan Microsoft active sync, Transport X USB, dan Transport X PC Synchroniser sudah terinstal di Laptop / Komputer yang akan digunakan.
2. Hidupkan unit Transport X
3. Koneksikan Laptop / Komputer dengan PC sync port (pada alat Transport X) menggunakan kabel USB. Pada Display di Transport X, tekan menu **PC Sync**.




4. Microsoft active sync akan muncul ketika Laptop / Komputer dihubungkan dengan unit Transport X.




5. Software Transport X PC synchronizer akan muncul otomatis ketika Laptop / Komputer dihubungkan dengan unit Transport X. Klik / pilih menu **Perception Desktop/Express**.




6. Setelah itu, maka akan timbul ada pemberitahuan **Success**.



7. Lalu Klik **OK**.
8. Setelah itu, Buka software Perception Desktop yang sudah di install.




9. Klik **File** -> **New Data Base**.




10. Selanjutnya, memilih folder untuk penyimpanan data base yang akan di download.


Format ini **.Kpd**



11. Setelah itu, otomatis akan mendownload data dari Transport X ke Laptop / Komputer.




12. Setelah selesai download, maka data-data yang di download bisa kita lihat melalui Software Desktop. Dan data (.Kpd) otomatis tersimpan di folder Laptop / Komputer yang di simpan tadi.



II. 3 Pengambilan Logfile pada Transport X .


1. Pastikan Microsoft active sync, Transport X USB, dan Transport X PC Synchroniser sudah terinstal di Laptop / Komputer yang akan digunakan.
2. Hidupkan unit Transport X.
3. Koneksikan Laptop / Komputer dengan PC sync port (pada alat Transport X) menggunakan kabel USB. Pada Display di Transport X, tekan menu **PC Sync**.




4. Microsoft active sync akan muncul ketika Laptop / Komputer dihubungkan dengan unit Transport X.




5. Software Transport X PC synchronizer akan muncul otomatis ketika Laptop / Komputer dihubungkan dengan unit Transport X.



6. Tutup software tersebut. Dengan menggunakan windows explorer pada Laptop / Komputer, kita dapat untuk melihat file dalam Transport X. File Transport X dapat ditemukan dalam **My computer/ mobile device (BTS_ _ _ _ _) / flashFx disk..**



7. Logfile dapat ditemukan dalam **Flash Fx disk\\results\\logfile.dat** dan dapat di **Copy-Paste**, ke lokasi lain pada Laptop / Komputer.



File Logfile ini dapat di email, sebagai data base dari Transport X.